

Аккумуляторная платформа 21 В

Четыре ёмкости от 2,0 до 8,0 А·ч для всех инструментов 21 В



2,0 А·ч

0,389 кг



4,0 А·ч

0,63 кг



6,0 А·ч

0,87 кг



8,0 А·ч

0,916 кг

Модель	2,0 А·ч	4,0 А·ч	6,0 А·ч	8,0 А·ч	16,8 В
XLY-2000 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	☐	☐	☒	-
XLY-1000 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	☐	☒	☐	-
XLY-600 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	☒	☒	☐	-
XLY-380 Бесщёточный ударный гайковёрт	☐	☒	☒	☐	-
XLY-21-13 Бесщёточная дрель-шуруповёрт	☐	☒	☐	☐	-
XLY-21-10 Бесщёточная дрель-шуруповёрт	☒	☐	☐	☐	-
XLY-16-10 Компактная бесщёточная дрель-шуруповёрт	-	-	-	-	☒
XLY-21-13C Бесщёточный привод ледобура	☐	☐	☒	☐	-
XLY-26-1 Бесщёточный перфоратор с двумя режимами	☐	☐	☒	☐	-
XLY-26-2 Бесщёточный перфоратор с двумя режимами	☐	☐	☒	☐	-
XLY-05-24 Бесщёточный перфоратор с тремя режимами	☐	☐	☒	☐	-
XLY-100 Бесщёточная УШМ (болгарка)	☐	☐	☒	☐	-
XLY-101 Бесщёточная УШМ (болгарка)	☐	☐	☒	☐	-
XLY-150 Бесщёточная циркулярная пила	☐	☐	☒	☐	-
XLY-01-18 Бесщёточная сабельная пила	☐	☒	☐	☐	-
XLY-205 Бесщёточная цепная пила	☐	☒	☐	☐	-
XLY-305 Бесщёточная цепная пила	☐	☐	☒	☐	-
XLY-6035 Аккумуляторный секатор	☒	☒	☐	☐	-
XLY-6040 Аккумуляторный секатор	☒	☒	☐	☐	-
LY-200 Бесщёточный аккумуляторный триммер	☐	☐	☒	☐	-
XLY-200S Аккумуляторный триммер	☐	☐	☒	☐	-
LY-75C Бесщёточная аккумуляторная воздуходувка	☐	☒	☒	☐	-
XLY-806 Бесщёточный заклёпочник	☐	☒	☐	☐	-
XLY-807 Бесщёточные ножницы по металлу	☐	☒	☐	☐	-
XLY-177 Аккумуляторный краскопульт	☐	☒	☐	☐	-
XLY-SET-2 Комплект из двух инструментов	☐	☐	☒	☐	-
XLY-SET-3 Комплект из трёх инструментов	☐	☐	☒	☐	-
XLY-SET-4-600 Комплект из четырёх инструментов (гайковёрт 600)	☐	☐	☒	☐	-
XLY-SET-4-1000 Комплект из четырёх инструментов (гайковёрт 1000)	☐	☐	☒	☐	-

☒ Стандартный аккумулятор модели ☐ Также совместим; - не применяется.

Температура зарядки

Заряжайте в помещении при температуре от 0 до 40 °C. Зимой дайте аккумулятору после улицы прогреться до комнатной температуры.

Длительное хранение

Оставляйте примерно половину заряда. Подзаряжайте каждые 2-3 месяца.

Избегайте глубокого разряда

Заряжайте, когда остаётся одно деление.

Прекратите использование

Не используйте аккумулятор с трещинами корпуса, вздутием или ненормальным нагревом при зарядке.